

Br Skalskydd



Br skalskydd kan monteras på alla förekommande mätare och terminaler.

Elektronikdörrar såväl som hydraulikdörrar kan larmas.

Skalskyddet bryter elmatningen ut till pump/terminal när luckor öppnas.

Tydlig bakgrundsbelyst display indikerar i klartext larmstatus för respektive pump.